

廢棄物進廠管理流程



地磅管理員

垃圾車
進廠

過磅及換取進廠證，地磅人員並目視抽查車輛，如超載或有問題即退車



平台管理員

車輛進入平台
配合本廠規劃傾倒（分為一般及事業）



平台人員隨機抽查車輛含目視，落地及車體髒污

依點檢表隨機抽測垃圾車（含目視及落地）

合格者傾倒

疑似不適燃廢棄物
進行採樣分析將不適燃廢棄物圖示公佈於平台看板

不合格者依規定退運

垃圾吊車操作員依廢棄物種類分區存放及以比率混合投料

垃圾吊車操作員

車輛傾倒後依規定洗車後過磅離廠

依規劃區域堆置廢棄物

依監控數據調配投料垃圾性質

